





INSTALLATION INSTRUCTIONS

DEHNshield® DSH TN 255

DEHNshield® DSH TN 255




TN




DEHNshield® DSH TT 2P 255

DEHNshield® DSH TT 2P 255



TT (1+1)




Backup fuse / Vorsicherung

DEHNshield® DSH TT 2P 255, DSH TN 255	
F1	F1 > 160 A gL / gG F2 ≤ 160 A gL / gG
F2	F1 ≤ 160 A gL / gG >160


Fuse F1 A gL / gG	S ₂ / mm ²	S ₃ / mm ²	Fuse F2 A gL / gG
25	10	16	---
35	10	16	---
40	10	16	---
50	10	16	---
63	10	16	---
80	10	16	---
100	16	16	---
125	16	16	---
160	25	25	160

Mechanical fixing / Mechanische Befestigung




Coordination / Koordination

DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4)
... IEC 62305-4: ...



SPD Type 3
acc. to EN 61643-11: ...

Fig. 3 Fault indication / Defektanzeige



Typ	DSH TT 2P 255	DSH TN 255
U _c	255 V / 50 Hz	
I _{imp} (10/350 µs)	12,5 kA (L → N); 25 kA (N → PE); 25 kA (L+N → PE)	12,5 kA (L, N → PE); 25 kA (L+N → PE); -----
max. ⚡	160 A gL/gG	
θ° C	-40°C ... + 80°C	
IP Code	20	

min. □ L, N, PE	12 mm	12 mm	12 mm
max. □ L, N, PE	25 mm ²	35 mm ²	
□ !	16 mm ² Cu	≥ 15,5 mm	

Instruções de segurança

PT

A ligação e a montagem do aprelo apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

No caso de utilização de calhas polifásicas para ligar o aparelho de protecção contra sobretenso a outros aparelhos de montagem em série, é necessário considerar a carga eléctrica suportada pela calha polifásica na seleção da protecção prévia do condutor descarga.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden.

De nationale voorschriften en veiligheid-bepalingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade van een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet ge monteerd worden.

Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoonde omstandigheden.

Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden.

Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Bij het gebruik van meerfasige stroomstaven voor de verbinding van het overspannings- beschermapparaat met andere inbouwapparatuur is de toelaatbare strombelastning van de meerfasige stroomstaaf in acht te nemen bij het kiezen van de afleider- installatie.

Informazioni di sicurezza

IT

L'aggiamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores.

Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem.

No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

No caso de utilização de calhas polifásicas para ligar o aparelho de protecção contra sobretenso a outros aparelhos de montagem em série, é necessário considerar a carga eléctrica suportada pela calha polifásica na seleção da protecção prévia do condutor descarga.

Sikkerhedsanvisninger

DK

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. Forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Se SB Afsnit 6, Del 5, Kap 53-534. For monteringen kontrolleres aflederen for udvendige skader.

Hvis der konstateres skader eller andre mangler, må aflederen ikke monteres. Aflederen må kun monteres og anvendes i overensstemmelse med denne montage vejledning.

Ved belastninger der overskridt de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater beskadiges.

Åbning og indgreb i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

Ved anvendelse af en - eller flerfasede sløjfeskinner til efterølgende apparater, skal der tages hensyn til den maksimale strombelastning, ved valget af afleder forsikring.

Indicaciones de seguridad

ES

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado. Sólo deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Antes da instalação, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores.

Não se pode proceder à instalação do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem.

No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

No caso de utilização de calhas polifásicas para ligar o aparelho de protecção contra sobretenso a outros aparelhos de montagem em série, é necessário considerar a carga eléctrica suportada pela calha polifásica na seleção da protecção prévia do condutor descarga.

Säkerhetsföreskrifter

SE

Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)). Kontrollera apparaten på ytter skador innan den monteras. Om skador eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras.

Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras.

Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfaller.

Vid användning av flerfasskenor för att förhindra överspänningsskyddsenheten med andra seremonteringsenheter skall man ta hänsyn till den tillätna strombelastningen för flerfasskenen när man väljer avledarförsäkring.

Kajoaminen laitteen liittämisen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Kajoaminen laitteen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Käytettäessä monivaiheikkoja ylijännitesuojalaitteen liitoksessa muihin sarjaan asennettuihin laitteisiin, on vuotoesivaroketta valitettäessä huomioitava monivaiheikson sallittu virran kuormitus.

DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG.

www.dehn.de
info@dehn.de

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany
Tel: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-333



Consignes de sécurité

FR

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)). Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

En cas d'utilisation de rails polyphasés pour raccorder l'appareil de protection contre les surtensions à d'autres appareils encastrés en série, il est nécessaire de tenir compte de la charge électrique admissible du rail polyphasé lors du choix du fusible primaire du paratonnerre.

Turvaohjeet

FI

Tämän laitteen liittämisen saa suorittaa vain sähköalanammattimies. Maakohtaisia määräyksiä ja turvaliusisuusmääryksiä on noudataettava (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vauroiden varalta. Todetaessa vauroita tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.

Koneen käyttö on sallittua vain näissä asennushoitoissa mainitutissa ja osoitetuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liitetty sähkökäytövälineet saattavat vauroitua kuormituksilla, jotka ylittävät annetut arvot.

Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siinä johtavat takuuvaatimuksen mitätöitymiseen.

Käytettäessä monivaiheikkoja ylijännitesuojalaitteen liitoksessa muihin sarjaan asennettuihin laitteisiin, on vuotoesivaroketta valitettäessä huomioitava monivaiheikson sallittu virran kuormitus.

Safety Instructions

GB

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Part 534:....)).

The device must be checked for external damage before installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed.

Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to can be destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

If polyphase busbars are used for connecting the SPD to other DIN rail mounted devices, the maximum permissible current load of the polyphase busbar has to be taken into account when choosing a suitable arrester backup fuse.

Yποδείξεις ασφαλείας

GR

H ούνδηση και η συναρμολόγηση της συσκευής επιτρέπεται να διεξαχθούν μόνο από κάποιους/κάποια πλεκτρολόγο.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)). Πριν τη συναρμολόγηση της συσκευής πρέπει να ελέγχεται για τυχόν εξωτερικές βλάβες. Δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση της συσκευής σε περίπτωση που εξακριθώσεται κάποια ζημιά ή άλλο ελάττωμα.

Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται στις αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιθρόνωσης που προδιαγράμμενες τιμές μπορεί να καταστραφούν η συσκευή και οι συνδέσμοι μέσω αυτής πόροι.

Επειδήσεις και μετατροπές στη συσκευή οδηγούν στην απώλεια των οδηγών που απορρέουν από την εγγύηση.

Όταν χρησιμοποιούται πολυφασικός ράβδους για να συνδέσεται η συσκευή προστασίας από υπερτάσσεις με άλλες, εν σειρά εγκατεστημένες συσκευές, τότε, κατό την επιλογή της ασφάλειας διαφοράς στην είσοδο, πρέπει να τηρούνται τη μεγάλη τιμή αντοχής της πολυφασικής ράβδου στο ρεύμα.

Sicherheitshinweise

DE

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)). Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren.

Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zulässig.

Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruches.

Bei Verwendung von Mehrphasenschienen zur Verbindung des Überspannungsschutzgerätes mit anderen Reiheneinbaugeräten ist die zulässige Strombelastung der Mehrphasenschiene bei Auswahl der Ableitervorsicherung zu berücksichtigen.

Wzkażówki bezpieczeństwa

PL

Do połączenia i montażu upoważnieni są wyłącznie fachowcy elektrycy.

Obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów krajowych i bezpieczeństwa pracy (IEC 60364-5-53 Ed.3.1.... (VDE 0100 Teil 534:....)).

Przed przystąpieniem do montażu należy urządzenie skontrolować pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych lub innych usterek.

Eksplotacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych i opisanych warunków zawartych w instrukcji montażu. Obejmowanie przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urzęduzenia. Przykłady przekraczające wartości podane w instrukcji mogą prowadzić do uszkodzenia samego urzęduzenia.

Przy zastosowaniu szyny wielofazowej dla połączenia urządzenia ochrony przeciwpiorowej z innymi szeregowo wbudowanymi urządzeniami należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia prądowe szyny przy wyborze bezpiecznika wstępnie dla odgromnika.