




## FRD...; FLD...; FRD 2...; FLD 2...; TKS-B




## FRD 24-HF




## Anschluss / Connection




## FRD




## FLD





## FRD 2




## FLD 2



## Indication



## TKS-B



Typ	FRD5	FRD12	FRD 24	FRD48	FRD60	FRD110
U <sub>N</sub>	5 V	12 V	24 V	48 V	60 V	110 V
U <sub>c</sub>	8 V	13,5 V	27 V	53 V	66 V	122 V
I <sub>L</sub>	0,2 A					
I <sub>n 8/20</sub>	10 kA					
U <sub>p 3-4</sub>	≤ 18 V	≤ 32 V	≤ 65 V	≤ 125 V	≤ 150 V	≤ 255 V
U <sub>p (Ader-PE)</sub>	≤ 500 V					
R	15 Ω					
B	17,8 mm					
H	55,0 mm					

Typ	FLD5	FLD12	FLD 24	FLD48	FLD60	FLD110
U <sub>N</sub>	5 V	12 V	24 V	48 V	60 V	110 V
U <sub>c</sub>	8 V	13,5 V	27 V	53 V	66 V	122 V
I <sub>L</sub>	1 A					
I <sub>n 8/20</sub>	10 kA					
U <sub>p 3-4</sub>	≤ 18 V	≤ 32 V	≤ 65 V	≤ 125 V	≤ 150 V	≤ 255 V
U <sub>p (Ader-PE)</sub>	≤ 500 V					
L	100 μH					
R	0,7 Ω					
B	17,8 mm					
H	55,0 mm					

Typ	FRD 24-HF	TKS-B
U <sub>N</sub>	24 V	110 V
U <sub>c</sub>	28 V	122 V
I <sub>L</sub>	450 mA	16 A
I <sub>n 8/20</sub>	20 kA	20 kA
I <sub>max 8/20</sub>	25 kA	25 kA
I <sub>imp 10/350</sub>	6 kA	6 kA
U <sub>p 3-4</sub>	≤ 40 V	400 V
U <sub>p (Ader-PE)</sub>	≤ 500 V	
B	17,8 mm	
H	55 mm	
R	2,2 Ω	-



**Head Office** OBO BETTERMANN GmbH & Co.  
 Postfach 1120 · 58694 Menden, Germany  
 Hüngser Ring 52 · D-58710 Menden  
 Tel. +49 (0)2373-89-0 Fax +49 (0)2373-89-238  
 E-Mail: info@obo.de · www.obo-bettermann.com

**Technical Hotline**  
 Telefon +49 (0)2373/89-1500  
 Telefax +49 (0)2373/89-1550  
 E-Mail hotline@obo.de

**Sicherheitshinweise**
**D**

Es ist darauf zu achten, dass die maximale Betriebsspannung der Anlage die Ableiter-Bemessungsspannung  $U_C$  nicht übersteigt.

SPD's sind gemäß ihrem Verwendungszweck für hohe elektrische und mechanische Belastungen ausgelegt. In seltenen Fällen kann jedoch bedingt durch Extrembelastungen eine Alterung der Ableiter auftreten, wodurch sich eine Einschränkung der Schutzfunktion einstellen kann. Daher ist eine Überprüfung der Ableiter in Intervallen von zwei bis vier Jahren oder nach einem direkten Blitzeinschlag sinnvoll.

**Safety instructions**
**GB**

The maximum operating voltage of the installation must not exceed the design voltage  $U_C$  of the arrester.

In accordance with their purpose, surge arresters are designed for high electrical and mechanical loading. In rare cases, surge arresters may age if subjected to extreme loads. This limits the protection they can offer. It is therefore advisable to check the surge arrester every two to four years or after a direct lightning strike.

**Indications de sécurité**
**F**

Il convient de veiller à ce que la tension de service maximale de l'installation ne dépasse pas la tension de référence  $U_C$  de l'appareil de parasurtension.

Les SPD sont conçus, conformément à leur usage, pour supporter des charges électriques et mécaniques élevées. Dans certains rares cas, il se peut toutefois que, suite à des sollicitations extrêmes, les appareils de parasurtension subissent un vieillissement entraînant une réduction de leur fonction de protection. Il est donc indiqué de procéder à un contrôle des appareils de parasurtension suivant des intervalles de 2 à 4 ans ou après une chute de foudre directe.

**Norme di sicurezza**
**I**

Durante l'installazione bisogna verificare che la tensione massima di esercizio dell'impianto non superi la tensione continuativa  $U_C$  riportata sul prodotto.

Gli SPD devono essere utilizzati secondo le loro caratteristiche. Se vengono sottoposti a prestazioni superiori, la funzione di protezione può essere penalizzata. È quindi consigliabile eseguire un controllo dell'SPD a intervalli di 2-4 anni, oppure dopo una scarica diretta.

**E**

La tensión máxima de trabajo del sistema a proteger no debe exceder el voltaje máximo de trabajo del supresor.

En concordancia con su campo de aplicación, los supresores de sobretensiones son diseñados para altas cargas eléctricas y esfuerzos mecánicos elevados. En casos extremos y poco frecuentes, el protector contra sobretensiones puede dañarse debido al sometimiento a cargas extremas. Esto limitaría el nivel de protección que puede ofrecer. Por ello es recomendable la revisión del protector entre los dos y cuatro años de uso en instalación o después de un impacto directo de rayo.

**CN**
**Veiligheidsaanwijzingen**
**NL**

Men dient erop te letten dat de maximale bedrijfsspanning van de installatie niet groter is dan de ontwerpspanning  $U_C$  van de afleider.

SPD's zijn overeenkomstig hun functie ontworpen voor grote elektrische en mechanische belastingen. Zeer sporadisch kan door extreme belastingen een veroudering van de afleider optreden, waardoor de doeltreffendheid van de beveiligingsfunctie kan afnemen. Daarom raden we aan de afleider om de 2 à 4 jaar of na een rechtstreekse blikseminslag te controleren.

**A tensão máxima de serviço da instalação não pode exceder a tensão de fabrico  $U_C$  do descarregador.**
**P**

De acordo com o seu propósito, os descarregadores foram desenhados para altas cargas eléctricas e mecánicas. Em casos raros, os descarregadores de sobretensões podem danificarse se sujeitos a cargas extremas, limitando a protecção que podem oferecer. Por esta razão é aconselhavel a verificação dos descarregadores de dois em dois anos e após uma descarga atmosférica directa.

De acordo com o seu propósito, os descarregadores foram desenhados para altas cargas eléctricas e mecánicas. Em casos raros, os descarregadores de sobretensões podem danificarse se sujeitos a cargas extremas, limitando a protecção que podem oferecer. Por esta razão é aconselhavel a verificação dos descarregadores de dois em dois anos e após uma descarga atmosférica directa.

**Zasady instalacji**
**PL**

Maksymalne rzeczywiste napięcie w sieci nie może przekraczać maks. napięcia znamionowego  $U_C$ .

Zgodnie ze swym przeznaczeniem ograniczniki przepięć poddawane są działaniom dużych energii i impulsów elektrycznych. W przypadku oddziaływania nadmiernych impulsów i energii ograniczniki przepięć ulegają „starzeniu” (zużyciu) co powoduje pogorszenie ich parametrów. Zaleca się więc kontrolę parametrów elektrycznych ogranicznika co 2 do 4 lat, oraz po każdorazowym uderzeniu pioruna bezpośrednio w chroniony budynek.

**Turvaohjeet**
**FIN**

Asennuksen enimmäiskäyttöjännite ei saa ylittää ylijännitesuojan mitoitusjännitettä  $U_C$ .

Käyttötarkoituksensa mukaisesti ylijännitesuojat on suunniteltu suurille sähköisille ja mekaanisille kuormille. Harvinaisissa tapauksissa ylijännitesuojat saattavat vanhentua joutuessaan äärikuormitukseen, jolloin niiden antama suoja voi heikentyä. Siksi on suositeltavaa tarkistaa ylijännitesuoja 2-4 vuoden välein tai salaman iskeyttyä suoraan siihen.

**Sikkerhetsanvisninger**
**N**

Det er viktig at anleggets maksimale driftsspenning ikke overstiger avlederens kalibreringsspenning ( $U_C$ ).

SPD-enheter er konstruert for høy elektrisk og mekanisk belastning i samsvar med bruksområdet. I enkelte tilfeller kan imidlertid ekstreme belastninger påvirke avlederen slik at beskyttelsesfunksjonen forringes. Derfor er det fornuftig å kontrollere avlederen med 2 til 4 års mellomrom eller etter et direkte lynnedslag.

**JP**